Speedometer

P90
Front power distribu-
tion box

15

F27
5A

14 X10017

Fuse details
0670.3

Light switch
6300.0

.5 GR/RT

10

RT/WS

10

1

GN

B
6211.0-03

1

8 9 7 5 6 3

BR/GE WS/BR SW/WS SW VI RT/BL

8 9 7

BR/VI

.5 BL

.5 BR/GN

WK

Oil pressure switch
1) Pressure at
   0.5 bar
2) Normal pressure

1 2

Alternator
1230.0

1 X111

B18
Brake fluid level
switch
1) Normal level
2) Low level

1 2

2 X111

Ground distribution

0670.4

X9633

VI

Brightness
control
1) Push = On
2) Off

1 2

2

6

5

Ground
distribution

X9633

GN/VI

Tachometer

.5 BR/RT

2 X383

B10
Speedometer reed
contact

1 X383

BR/SW

Ground distribution

31